





















LOCATION OUTILLAGE

	Appareil à soufflet de transmission : 5 €		Appareil pneumatique : 4 €
	Appareil tension de courroie : 5 €		Arrache rotule inférieure : 5€
	VERIN DE FOSSE 5€		Extracteur à griffe : 5€
	Extracteur de biellette de direction : 4 €		Extracteur de moyeu : 5€
	Extracteur poulie alternateur : 5 €		Machine à amortisseurs : 10 €
	Meuleuse, perceuse et décapeur : 5€		Multimètre : 4 €
	Pince à rivet : 2 €		Presse hydraulique : 10 € PISTE KARCHER BROSSE + SAVON 10€
	Purgeur de freins : 5€		CRIQUE HYDRAULIQUE 5€
	Repose piston freins AR : 5€		ASPIRATEUR 5€
	Testeur de batterie : 2 €		VISSEUSE ELECTRIQUE 5€ SERVANTE 15€